Einweisungsprotokoll:

Rüttelplatte Lumag RP160



Gerätetyp: Reversierbare Vibrationsplatte

Modell: Lumag RP160HPC (Diesel)

---

1. Sicherheit und Schutzausrüstung (PSA)

Der Bediener wurde darauf hingewiesen, dass folgende PSA zwingend erforderlich ist:

- **Gehörschutz** (Lärmpegel > 100 dB)
- **Sicherheitsschuhe** (Klasse S3 mit Zehenschutzkappe)
- **Handschuhe** (Vibrationsmindernd empfohlen)
- **Eng anliegende Kleidung** (Vermeidung von Einzugsquellen)

---

2. Kontrolle vor der Inbetriebnahme

Folgende Punkte müssen vor jedem Start geprüft werden:

- **Motorölstand:** Prüfung mittels Ölmessstabs (meist SAE 10W-30 oder 10W-40).
- **Kraftstoff:** **Ausreichend Diesel im Tank (kein Benzin!).**
- **Luftfilter:** Sichtprüfung auf Verschmutzung.
- **Schraubverbindungen:** Kontrolle auf festen Sitz (Vibrationen lösen Schrauben).
- **Erregeröl:** Sichtprüfung auf Leckagen am Gehäuse.

---

3. Startvorgang und Bedienung

- **Dekompressionshebel:** Bedienung beim Startvorgang (wichtig für den manuellen Seilzugstart bei Dieselmotoren).
- **Gashebel:** Starten in Halbgas-Stellung; Betrieb immer unter **Vollgas**, um Kupplungsschäden zu vermeiden.
- **Fahrsteuerung:** Einweisung in den Schalthebel für Vorlauf, Rücklauf und Standvibration.
- **Untergrund:** Nur auf verdichtungsfähigen Böden anwenden (nicht auf hartem Beton oder Asphalt ohne Gummimatte).

4. Wartung und Lagerung

- **Reinigung:** Nach Gebrauch von Schmutz und Steinen befreien (besonders die Kühlrippen des Motors).
- **Transport:** Sicherung nur an den vorgesehenen Anschlagpunkten. Das Gerät wiegt ca. **160 kg** – Hebezeug verwenden.
- **Lagerung:** Nur in waagerechter Position lagern, um das Auslaufen von Betriebsstoffen zu verhindern.

5. Gefahrenhinweise

WARNUNG: Das Gerät niemals in geschlossenen Räumen betreiben (Erstickungsgefahr durch Abgase). Hände weg von rotierenden Teilen und heißen Oberflächen (Auspuff).

Bestätigung

Rolle	Name (Druckbuchstaben)	Unterschrift
Einweisender		_____
Bediener		_____