Scherenhebebühne Easy Lift



Einweisungsprotokoll für Scherenarbeitsbühnen

Gerätedaten:

- **Gerätetyp:** Scherenarbeitsbühne (Elektro)
- **Hersteller/Modell:** Skyjack / Typ: SJIII

Prüfpunkte der Einweisung (bitte abhaken):

1. Sicht- und Funktionsprüfung vor Arbeitsbeginn

- [ ] Prüfung auf äußere Beschädigungen und Leckagen (Hydrauliköl).
- [ ] Kontrolle der Reifen und des Fahrwerks.
- [ ] Prüfung des Batterieladezustands und Entfernen des Ladekabels.
- [ ] Test der Hupe und der Warnsignale.

2. Bedienelemente & Notreinrichtungen

- [ ] Funktion der Not-Halt-Schalter (am Boden- und Korbpult).
- [ ] Funktion des Schlüsselschalters (Umschaltung Boden/Korb).
- [ ] **Notablass:** Demonstration, wie die Bühne bei Stromausfall manuell abgesenkt wird.
- [ ] Totmannschalter (Sicherheitsgriff am Joystick) erklärt.

3. Fahren und Positionieren

- [ ] Verfahren der Bühne (vorwärts/rückwärts/lenken).
- [ ] Verhalten bei ausgefahrener Plattform (automatischer Langsamgang).
- [ ] Einschätzung des Untergrunds (Tragfähigkeit, Gefälle, Schlaglöcher).

4. Standsicherheit & Umgebung

- [ ] Beachtung der maximalen Traglast (Personen + Werkzeug).
- [ ] Mindestabstände zu elektrischen Freileitungen.
- [ ] Verbot des Verfahrens bei zu starkem Wind (im Außenbereich).

5. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- [ ] Anlegen der PSA gegen Absturz (Auffanggurt).
- [ ] Korrektes Einhängen am vorgesehenen Anschlagpunkt im Korb.

Zusammenfassung der wichtigsten Schritte:

1. Vorab-Check (Sichtprüfung):

- Prüfen Sie auf lose Teile, Hydraulikleckagen oder Beschädigungen an den Scherenarmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig und eben ist.

2. Inbetriebnahme:

- **Hauptschalter:** Stellen Sie sicher, dass der Batterie-Trennschalter eingeschaltet ist.
- **Not-Halt:** Beide Not-Halt-Knöpfe (unten am Fahrgestell und oben im Korb) müssen herausgezogen sein.
- **Schlüsselschalter:** Wählen Sie die Steuerung über den Korb (Plattformsteuerung).

3. Bedienung im Korb:

- **Totmannschalter:** Der Hebel (Joystick) funktioniert nur, wenn der Sicherheitsschalter am Griff gedrückt gehalten wird.
- **Fahren:** Achten Sie darauf, dass die Bühne in der Regel nur in eingefahrenem Zustand ihre volle Geschwindigkeit erreicht. In der Höhe reduziert sich das Tempo aus Sicherheitsgründen drastisch.
- **Heben/Senken:** Schalten Sie den Funktionswahlschalter auf das Symbol "Heben". Achten Sie vor dem Ausfahren unbedingt auf Hindernisse über dem Kopf (Deckenlampen, Leitungen).

4. Sicherheitshinweise:

- Tragen Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) und hängen Sie sich an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten im Korb ein.
- Verlassen Sie die Bühne niemals im angehobenen Zustand.
- Überladen Sie die Plattform nicht (Traglast-Diagramm am Korb beachten).

- **Unterweisungserklärung**
- Der Bediener bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er in die oben genannten Punkte eingewiesen wurde, die Bedienungsanleitung gelesen hat (oder weiß, wo diese im Gerät zu finden ist) und sich in der Lage fühlt, das Gerät sicher zu führen.
- **Unterschrift Einweiser:** _____
-
- **Unterschrift Bediener:** _____